



красители для творчества

REACT

Инструкция

Прочтите инструкцию перед использованием



Перед окрашиванием потренируйтесь

※ Цвет после окрашивания это финальный цвет, а не на влажном текстиле

Особенности

- Легкий краситель, так как температура окрашивания довольно низкая, около 40-60°C
- Красивое развитие цвета, высокая устойчивость цвета к свету, стирке и трению
- Окрашивание в емкости – Tie-dye – Batik-dye (окрашивание по восковой фиксации контуров) – рисунки кистью – ручное окрашивание – раскрашивание рисунка – техника Yume-Shibori

Ткань для окрашивания

Растительные волокна такие как хлопок, лен, конопля, вискоза

Окрашивание в емкости • Tie-dye • Батик (восковой контур)

※ Носите резиновые перчатки

Что приготовить

- Текстиль
- 2 пакета краски
- 4 пакета закрепителя
- Соль
- Контейнер для окрашивания, широкий чтобы разместить ткань
- 2-3 л теплой воды
- Контейнер для окрашивания (1л)
- 500мл теплой воды для красителя
- Резиновые перчатки
- Нейтральное жидкое кухонное средство
- Большие палочки или щипцы или большая ложка

(Для окрашивания 100 г текстиля)
например, тонкая футболка весит около 100г

	Окрашивание в емкости • Tie-dye	Батик (восковой контур)
Краситель	2 пакета (10г)	
Соль (40г на 1л)	около 120г	около 140г
Закрепитель		4 пакета (40г)
Емкость для окрашивания	3л (30 кратно весу текстиля)	3.5л (35-кратно весу одежды)

※ Набор из 4-х цветов окрашивает 50г текстиля на цвет. Используйте половину от данного количества для окрашивания 50г текстиля.

- покрасить темнее : ① Увеличить температуру (до 45°C для техники батик) / ② Увеличить время окрашивания / ③ Увеличить количество красителя и закрепителя (до 1 часа) /
- покрасить светлее : Уменьшить количество краски

1 Постирайте текстиль



Проверьте вес сухого текстиля. Промыть материал водой, смыть грязь или крахмал и оставить влажным.

2 Сделайте «красильный лакер»



Закрепитель 4 пакета (40г)
Соль примерно 120-140г
Проточная вода (40-60°C) примерно 2.5-3л
Налейте воды 40-60°C в контейнер для окрашивания и растворите в нем соль и фиксирующий порошок.
※ Красьте при низкой температуре для техники батик достаточно 40-45°C.

3 Растворите краситель



Краситель 2 пакета (10г)
Проточная вода около 500мл
Поместите краску в другой контейнер для хорошего растворения и перемешивания в проточной воде, затем добавьте его в контейнер для окрашивания.
※ Немедленно приступайте к окрашиванию тканей. Как только начнется процесс реакции красителя, будет трудно окрасить в темный цвет, если красильная ванна хранится слишком долго.

4 Перемешайте и окрашивайте



Равномерно разложите текстиль в контейнере для окрашивания и хорошо перемешайте в течение 20-40 минут.
※ Более длительное время окрашивания приведет к более темным цветам.

Стирка

5 Стирайте в горячей воде (60°C)

Прополоските текстильное изделие в воде, затем промойте слегка в горячей воде (60°C), с жидким нейтральным моющим средством для кухни в течение примерно 5 минут.



6 Прополощите в воде

Положите до тех пор, пока не смоются все пузырьки моющего средства.



7 Просушите его в тени

Сушить в тени до утюжки для завершения.




※ Во время утюжки используйте дополнительную ткань, чтобы предотвратить сминание волокон для красового завершения.

Предостережения

- Используйте резиновые перчатки для работы. Если краситель попадет на кожу, хорошо очистите ее мылом.
- Краситель может окрасить контейнер.
- Не помешайте окрашенные текстильные изделия вместе с другими предметами. Не используйте хлоросодержащие средства для стирки окрашенных изделий, так как они могут изменить первоначальный цвет.
- Фиксирующий порошок может потерять эффект, как только поглотит влагу.
- Пожалуйста, не оставляйте порошки и реагенты в близкой доступности от детей.
- Избегайте попадания внутрь (не пить). Если проглатили по ошибке, пожалуйста, промойте желудок питьевой водой. Если краситель попал в глаза, пожалуйста, промойте глаза большим количеством воды и обратитесь к врачу.
- Для хранения красителя избегайте прямых солнечных лучей, высокой жары и влажности.
- В связи с характером продукта, мы не несем ответственности за любые потери, повреждения и неприятности при использовании, отличном от предлагаемого первоначально или небрежности со стороны клиентов.

Какие изделия не подходят для окрашивания

Изделия, которые требуют сухой чистки, легко теряют форму, трубы в уходе или являются водонепроницаемыми (покрытыми латексом или пропитками), не подходят для окрашивания. Также избегайте окрашивания дорогих предметов.



● Цвета могут отличаться при окрашивании в зависимости от техники использования. ● Не растворяйте краситель в кипящей воде, это может изменить предполагаемый цвет. ● Не храните открытые пакеты, используйте их сразу после вскрытия. ● Указанные количества приведены для справки. Используйте краситель и закрепитель пропорционально, в зависимости от ваших потребностей.

Окрашивание кистью • Ручное окрашивание

※ Используйте [загуститель] опционально

Что приготовить

- Ткань
- Краситель
- Закрепитель
- Кисть
- Контейнер для разведения красителя
- Контейнер для разведения закрепителя
- Водопроводная вода
- Небольшие блюдца (по цветам)
- Резиновые перчатки
- Нейтральное мыло для кухни
- Большие палочки, щипцы или большая ложка

Опционально: исчезающая чернильная ручка, загуститель краски (прогревается отдельно)

Требуемый объем

- Краска : 1 пакет (5г) + водопроводная вода 50мл
- Закрепитель : 1 пакет (10г) + водопроводная вода 100мл

1 Постирать ткань



Смойте грязь, пятна и крахмал на ткани, чтобы покрасить и высушить ее.

+ Для ручного окрашивания



Нарисовать рисунок с помощью исчезающего маркера.

2 Растворить краску



Поместить краску (5г) в контейнер для растворения. Хорошо размешать краску в 50мл воды (40-60°C) до тех пор, пока краситель не растворится полностью.

+ Для ручного окрашивания



Поместить краску [2] в маленькое блюдо и добавить загуститель в соотношении 30-50%. Хорошо перемешать.

3 Окрашивание



Рисуйте на ткани равномерно кистью. Затем оставьте в тени до полного высыхания.

+ Для ручного окрашивания



Рисуйте краской
Окунайте кисть в разведенный краситель и нанесите краску по дизайну. Повторный мазок наносите после полного высыхания краски. Затем оставьте в тени до полного высыхания.

※ Сушите не менее 30 минут, пока краситель не высохнет полностью.

4 Рисуйте закрепителем



Растворите одну пачку закрепителя (10 г) в 100 мл теплой воды (40-60°C) до тех пор, пока жидкость не станет прозрачной. Нанесите фиксирующий раствор на окрашенную область равномерно и дайте ему высохнуть в тени медленно с течением времени.

※ Сушите не менее 30 минут, пока закрепитель полностью не станет сухим.

+ Для ручного окрашивания



Нанесите фиксирующий раствор по цветам, которые вы окрасили и высушили, и дайте ему высохнуть в тени медленно со временем. Пожалуйста, постараитесь не наносить его за пределами окрашенной области, чтобы предотвратить течение краски.

Раскрашивание

Батик (с воск.контуром) и Tie-dye

※ Используйте загуститель, прогревается отдельно

1 Постирать ткань



Смойте грязь, пятна и крахмал на материале, чтобы покрасить и высушить его. Завершите области шитья для tie-dye и восковые области для батик-окрашивания перед началом.

2 Растворить краску



Поместить краску (5г) в контейнер для растворения. Хорошо размешать краску в 50мл воды (40-60°C) до тех пор, пока краситель не растворится полностью.

3 Цветные узоры с краской



Раскрасьте узоры кистью, окуная ее в растворенный краситель, после нанесения контуров воском или шитьем. Раскрасьте всю область внутри контура.

※ Сушите его не менее 30 минут, пока краска не высохнет полностью.
※ Используйте загуститель краски, чтобы предотвратить течение красителя.

4 Рисуйте закрепителем



Растворите одну пачку закрепителя (10 г) в 100 мл теплой воды (40-60°C) до тех пор, пока она не станет прозрачной. Нанесите фиксирующий раствор и дайте ему высохнуть в тени медленно в течение не менее 30 минут, пока он не высохнет полностью. Перед окрашиванием нанесите воск по дизайну или завяжите узел.

Yume-Shibori

※ Используйте Shibori-лист (прод.отдельно)

См. инструкции к Yume-Shibori

- Ткань
- Краситель
- Закрепитель
- Контейнер для разведения красителя
- Контейнер для окрашивания
- Вода
- Резиновые перчатки
- Скотч
- Нейтральное кухонное мыло
- Большые палочки

- Краска : 1 пакет (5г) + прохладная вода 200мл
- Закрепитель : 2 пакета (20г)

1 Поместить ткань в Shibori-лист



Сложите лист шибари, скрепите его вместе и скрепите ленту снизу. Упакуйте ткань в трубку шибари и верхнюю часть попрерочной ленты. Затем поместите его в воду.

2 Растворить краску



Положить краситель (5 г) и фиксирующий агент (20 г) в контейнер для растворения. Хорошо растворить в 200 мл теплой воды (40-60°C) до полного растворения красителя и фиксирующего порошка, без крупных зерен. Для красивого эффекта сделать 2 красящей жидкости для разных цветов.

3 Залить краситель в лист шибари



Извлеките лист шибари [1] из воды и залейте раствор красителя [2] в отверстия листа.

4 Оставьте его на некоторое время



Оставьте на 20-40 минут.
※ Чем больше вы красите, тем темнее будет результат окрашивания.

Как постирать

→ см. обратную сторону инструкции

Instructions in other languages available (DE, FR, IT, ES, NL, DK, RU):
www.ito-yarn.com/dyes

ITO Yarn & Design GmbH Platz vor dem Neuen Tor 1 b 10115 Berlin, Germany
www.ito-yarn.com, +49.30.40040882

MADE IN JAPAN In-house production

KATSURAYA FINEGOODS CO., LTD.

14-7, Kobuna-cho, Nihonbashi, Chuo-ku Tokyo, Japan
https://www.katsuraya-fg.com/